

Notice de pose

Chapeaux de Murs Moulurés

Etape 1 : La préparation

Votre mur doit être stable, propre, conforme au DTU 20.1.

- Vérifier la planéité en surface avec règle + niveau.
- Contrôler l'alignement sur la longueur pour permettre la pose collée rapide des chapeaux de murs MSEA.
- Pour améliorer la planéité nécessaire, on peut effectuer un ragréage au mortier colle de pose : épaisseurs possibles de 1 à 10 mm (la veille de la pose.)



- La solidité du mur dépend de la qualité des fondations, des poteaux béton et des fractionnements selon les longueurs.
- Une ceinture en béton permet de régler la planéité et apporte de meilleures résistances.
- En cas de mur brut maçonné : un mortier d'imperméabilisation ciment fin ou épais pour fondation peut être utilisé en tête du mur (pas utile sur ceinture en béton). Dans ce cas, observer 7 jours de séchage.

Etape 2 : Pose rapide des chapeaux de mur

Encollage (voir tableau page 2)



- Dépoussiérer l'envers du chapeau et encoller la sous-face en couche lissée de 1 à 2 mm à la truelle ou taloche inox.
- Appliquer une colle carrelage C2S1 blanche ou grise sur le chapeau de murs et régulariser l'épaisseur avec un peigne 9 mm (U9).

Pose de chapeau de mur



- Presser fortement sur la colle fraîche votre chapeau de murs.
- Contrôler la position, les réglages de niveau et l'alignement.
- Le relief de côté du chapeau de murs permet de préserver une largeur régulière des joints (pose rapide et optimum).
- Après la pose, nettoyer avec une éponge et de l'eau propre tout débord de colle. Laisser sécher.

Notice de pose

Chapeaux de Murs Moulurés

Finition (voir tableau ci-dessous)



- La finition peut être effectuée aussitôt ou après 24 h, avec un mortier joint adapté au produit béton extérieur.
- Remplir les joints avec le pochoir.
- Le profil goutte d'eau diminue le risque d'apparition de salissures : lors du jointoiment en retombée, lisser le mortier joint à même forme.
- Pour s'opposer aux infiltrations d'eaux nuisibles dans le temps, éviter de laisser des vides lors du collage et du jointoiment.



- Réaliser le nettoyage et le lissage des joints avec une éponge humide à fines alvéoles.
- Lisser les joints sans creuser et rincer fréquemment l'éponge à l'eau claire de manière à nettoyer soigneusement vos chapeaux de murs.
- Après la pose, protéger de la pluie et du gel durant 48 h.



Stockage :

Conserver les chapeaux de murs à l'abri des salissures et des ruissellements d'eaux avec une housse plastique, jusqu'au jour de la pose.

Consommation colles et joints

Chapeau de murs	Colle Monoflex HP classe C2S1 ET	Blanche	5 à 8 kg/m ² environ, suivant planéité	Sacs de 25 kg
		Grise		
	Joint large pro	Blanc	1,7 à 2 kg environ, suivant planéité	
		Beige		